


KOMPONENTGUIDEN

från IMSAB för industri och sjöfart



Temperaturfall givare Dr Cool



Dr Cool – Temperaturfall givare

fabrikat E2L



FUNKTION

Temperaturfall är en indikation på fel i värmesystemet, systemhinder eller värmen är avstängd. Inom området -25° till $+85^{\circ}\text{C}$ kan ett temperaturfall indikeras som fel i varmvatten försörjning, oljekylare, luftkonditionerings utsläpp, avgassystem, skorstenar, processövervakningssystem felsignal, smörjpumps fel, etc.

Alla industriavdelningar för stabil värme produktion har nytta av ett oberoende övervakningssystem.

TEKNISKA DATA

Visuell indikator: Grön/Röd LED
 Spänningsmatning: 10-32V DC @ 20mA
 Omgiv.temp.omåde: -25°C to $+85^{\circ}\text{C}$
 Mått: 18 x 53 x 97mm
 Fastsättning: 2 st. M4 skruv eller nitar
 Material: Nylon 66
 Tätnings klass: IP65
 Utgångskontakt: Isolerad spänningsfri N/O kontaktlast 48V max AC or DC @ 100mA


BESTÄLLNINGSANVISNING

P270-010-06 DrCool

- Indikeringar temperaturfall inom området -25° till $+85^{\circ}\text{C}$.
- Ögonblicklig indikation vid ändring i processen.
- Kan kopplas till fristående, PLC eller lokal larmpanel.

STIFT DEFINITIONER

Stiften är numrerade på insidan av den fria pluggen. Diagrammet visar en vy från baksidan av pluggen.



PRESTANDA

